

STATION DE MAINTENANCE

DESCRIPTIF :

Logiciel fonctionnant sur un PC, permettant, grâce à un ou plusieurs Modem reliés chacun à une ligne téléphonique, de dialoguer, configurer et tester des téléphones LELAS possédant l'option « télémaintenance ». Une base de données des postes à tester, avec possibilité de configuration différente pour chaque poste, est d'abord mise en place dans la station de maintenance. Ensuite, selon des plages horaires définies par l'utilisateur, la station appelle les téléphones pour vérifier d'une part que leur configuration est en concordance avec les réglages définis dans la base de données (dans la négative, elle reconfigure les téléphones), et d'autre part, que leur fonctionnement est correct. Une possibilité est également offerte à l'utilisateur de faire un test manuel sur un téléphone en particulier.

I. Ecran d'ouverture



- 1 - Affichage de l'écran de l'état des postes.
- 2 - Affichage de l'écran des statuts des postes.
- 3 - Affichage de l'écran des historiques des évènements.
- 4 - Affichage de l'écran des appels manuels des postes.
- 5 - Affichage de l'écran de configuration du système et des postes.
- 6 - Bouton de réduction du logiciel. L'exécution du logiciel n'est pas interrompue.
- 7 - Version du logiciel (Veuillez la noter pour tout problème concernant le fonctionnement du logiciel)
- 8 - Icône de fermeture. Un clic dessus demande une confirmation pour quitter le programme.
- 9 - Icône de niveau de sécurité. Un clic dessus permet de permuter entre le mode « consultation » (oeil, mode actif au démarrage) et le mode « configuration » (outils, mode actif après la demande du mot de passe).
- 10 - Icône d'activité des plages de test automatique. (un signe de **lecture vert** indique une plage en cours d'activité : des tests peuvent être lancés de façon automatique, un signe de **pause noir** indique une plage en pause noir indique que les tests en cours se finissent mais il faudra que l'utilisateur retire la pause pour que les postes suivants soient testés, un signe de **stop noir** indique qu'aucune plage n'est active). Un clic sur cette image entraîne la mise en pause de la plage ou sa reprise
- 11 - Heures de la plage en cours.
- 12 - Type d'interface téléphonique (AUCUN, DIALOGIC ou MODEM) et état des lignes téléphoniques (4 maximums).
Blanc pour ligne non branchée, **Rouge** pour ligne occupée, **Vert** pour ligne libre.